

# RJ-LED7 观片灯

## 操作手册

济宁探伤仪器设备有限公司

## 1 产品简介

- 设计新颖重量轻、体积小、便于携带；重量 2.4kg 左右。
- 采用进口 LED 灯珠使用寿命大大增加，冷光源布局合理发光均匀不会损伤胶片。
- 采用无级调光，适用不同黑度底片。
- 主机外壳采用铝合金拉丝工艺便于整机散热，同时配有多个风机散热，使仪器能够更长久稳定的工作。
- 评片窗口采用高透光性亚克力板。
- 标配脚踏开关、2 倍放大镜让使用更方便。

## 2 操作说明：

(1) 仪器启动：接通电源，打开电源开关，观片灯自动进入脚踏模式（亮度最低）；

(2) 模式转换：按动观片灯右侧调光旋钮（向内侧按一下），进入调光模式，再按一下进入脚踏模式；

(3) 亮度调节：调光模式下（即开机后向内侧按动一下旋钮），顺时针旋转调光旋钮，亮度增加，逆时针旋转调光旋钮，亮度减小；脚踏模式下，踩下脚踏开关调节调光旋钮，也可以实现亮度调节，松开脚踏开关后，亮度回到最低点，再次按下，亮度回到设定点；

(4) 打开电源开关后，亮度最低，风机也是低速运转，当亮度调高后风机的转速也随着增加。

### 3 注意事项:

- (1) 请注意保护观片窗口，保持其清洁以免误判评片；
- (2) 请注意检查散热风扇，如出现散热风扇不工作现象，应停止使用，并与我公司技术服务中心联系；
- (3) 仪器若发生故障请勿擅自拆卸并试图维修本产品。

### 4 装箱清单:

RJ-LED7 观片灯	1 台
3A 保险丝	2 个
脚踏开关、2 倍放大镜	1 套
仪器箱	1 个
随机资料	1 份

#### 用户须知:

一、用户购买本公司产品后，先按装箱单核检仪器及配件是否齐全，核对后请认真阅读此使用手册，在了解了该仪器的使用操作后再对该仪器进行实际的应用。

二、本公司产品从用户购买之日起负责保修壹年。若出现质量问题（非保修件除外），请与本公司仪器技术服务中心联系。

三、凡因用户自行拆装本公司产品、因运输、保管不当或未按产品说明书正确操作造成产品损坏，本公司将有权不予以保修。

四、请按照使用说明正确使用，如发现异常，请停止使用并请及时与我公司联系。