

GT-LED4、5、6 观片灯

操
作
手
册

济宁探伤仪器设备有限公司

1 产品简介

- 设计新颖重量轻、体积小、便于携带；手提式更适用于各种现场检测环境。
- 评片窗口采用高透光性亚克力板；窗口大小可调，适用不同规格胶片无需使用遮光板。
- 采用进口 LED 灯珠使用寿命大大增加，冷光源布局合理发光均匀不会损伤胶片。
- 采用无级调光，适用不同黑度底片。
- 主机外壳采用铝合金喷砂工艺便于整机散热，同时配有多个风机散热，使仪器能够更长久稳定的工作。
- 独特的磁性吸附托片条。
- 标配脚踏开关、放大镜让评片更方便。

2 主要构成：

该高亮度观片灯主要由光源、散热系统、电源及调光系统、窗口和外壳五部分组成。

3 操作说明：

- 使用前首先确认电源开关处于弹起“关闭”状态，然后连接电源线；
- 打开电源开关，仪器启动，默认为脚踏开关模式的低亮状态。
- 按动调光旋钮为转换开关，可循环切换手动调光模式和脚踏开关模式；
 - 手动调光模式：旋转亮度调光旋钮，可进行多档位的数字调光。当调光旋钮转动到最大或最小档位时，仪器会发出蜂鸣提示音进行指示；
 - 脚踏开关模式：接入脚踏开关后，踏之可达到调光旋

钮预置亮度。如需调整亮度，应踏下脚踏开关并调节调光旋钮；

• 在电源开关开启状态下，可根据评片需要，按动调光旋钮左侧的光区调节按键调整光区范围。光区调节范围分别为发光面板范围的 1/7, 3/7, 5/7, 1。

4 注意事项：

- (1) 该设备为金属外壳，为了安全，使用的电源应良好接地；（使用插排时确保插排接地良好）
- (2) 请注意保护观片窗口，保持其清洁以免误判评片；
- (3) 运输移动观片灯时，应避免剧烈振动以免损坏发光板；
- (4) 仪器若发生故障请勿擅自拆卸并试图维修本产品。

用户须知：

一、用户购买本公司产品后，先按装箱单核检仪器及配件是否齐全，核对后请认真阅读此使用手册，在了解了该仪器的使用操作后再对该仪器进行实际的应用。

二、本公司产品从用户购买之日起负责保修壹年。若出现质量问题（非保修件除外），请与本公司仪器技术服务中心联系。

三、凡因用户自行拆装本公司产品、因运输、保管不当或未按产品说明书正确操作造成产品损坏，本公司将有权不予以保修。

四、请按照使用说明正确使用，如发现异常，请停止使用并请及时与我公司联系。