

# GT-DSQ 暗室红灯计时器

## 操 作 手 册

济宁探伤仪器设备有限公司

## 使用说明：

1、定时器开机：插上电源线以后，按动定时器背面的电源开关，定时器显示“05”；

2、亮度调节：在开机后和定时器进入倒计时后，按动“ $\hat{=}$ ”和“ $\hat{=}$ ”按键可调节亮度；

## 定时设定：

1、分设定：按“Set”按键一下，数字“05”闪烁，按“ $\hat{=}$ ”键和“ $\hat{=}$ ”键进行分设定，定时范围为0~30分钟；

2、秒设定：分设定后，按“Set”按键，显示“00”闪烁，进入秒设定，按“ $\hat{=}$ ”键和“ $\hat{=}$ ”键进行设定；

## 倒计时：

设定完毕后，按“start/stop”键开始倒计时，当倒计时为最后一分钟时，显示由分到秒，当倒计时最后“15”秒时，开始报警，每秒响一次；到“00”时，报警器急速报警，显示同时闪烁，按“start/stop”键定时器自动复位上次设定的时间。

注意：定时器进入倒计时工作状态后，请勿按动“start/stop”键，否则定时器将自动复位，影响你的使用。

## 用户须知：

一、用户购买本公司产品后，先按装箱单核检仪器及配件是否齐全，核对后请认真阅读此使用手册，在了解了该仪器的使用操作后再对该仪器进行实际的应用。

二、本公司产品从用户购买之日起，若出现质量问题，请与本公司仪器技术服务中心联系。

三、凡因用户自行拆装本公司产品、因运输、保管不当或未按产品说明书正确操作造成产品损坏，本公司将有权不予以保修。

四、请按照使用说明正确使用，如发现异常，请停止使用并请及时与我公司联系。